

# 이화 농산물(고추)세척기



**이화산업사**  
LEEHW A INDUSTRY CO.

경상북도 칠곡군 왜관읍 2산업단지 3길 22-23  
TEL : 054) 975-5789 FAX : 054) 975-1882  
http://www.lee-hwa.co.kr

Model  
LH-1000W



## 01 | 특징 및 장점

- 3단계 세척**: 5개의 세척솔로 브러쉬 세척, 노즐 세척, 행굼 세척의 3단계 과정을 거쳐 완벽한 세척을 실현합니다.
- 신속한 작업**: 컨베이어 벨트 적용으로 빠른 시간에 깨끗하게 세척할 수 있어 빠르고 능률적인 작업을 할 수 있습니다.
- 최신형 구조 및 방식**: 시간당 처리량은 1,000~1,200kg으로 수확한 고추를 신속히 세척할 수 있습니다.
- 우수성 입증**: 여러 개의 브러쉬가 달려있어 손으로 씻은 듯한 세밀한 세척력으로 잔류 농약 및 이물질을 깔끔하게 세척할 수 있습니다.
- 고품질 건조**: 세척후 고추의 손상이 전무하며, 고품질 건조를 통한 농가소득이 보장됩니다.
- 세척효율**: 자동 배출이 되면서 행굼용 물 분사로 세척효율을 향상시킵니다.
- 성능보장**: 콤팩트화된 작은 설치공간으로 작업이 간편하고 편리한 운용 성능을 보장합니다.

### 제품사양

기종	LH-1000W	정격전압	AC 220V / 60Hz
형식	농산물 세척기	동력전달방식	체인구동
구분	브러쉬 회전식	제품중량	113kg
규격	0.4kW	세척능력	1,000kg/hr
외형치수	W1,322mm x D555mm x H882mm		

## 02 | 구조 및 명칭



## 03 | 고장 진단 문답

※제품이 제대로 작동되지 않거나 이상이 있으면 아래사항을 점검해 보시고 그래도 작동되지 않을 경우 판매점 및 서비스센터로 문의하여 주십시오.

증상	조치사항
Q 배수호스에서 물이 나오지 않으면 어떻게 해야 하나요?	A 배출구를 분해하고 컨베이어 벨트 아래 쪽의 이물질을 제거해 주십시오.
Q 체인에 소리가 나면 어떻게 해야 하나요?	A 기계 옆면에 위치한(배출구 오른쪽 부분) 커버를 열어 체인에 구리스를 발라주십시오.
Q 컨베이어 벨트가 느슨하면 어떻게 해야 하나요?	A 우측의 [참고사진]과 같이 벨트 장력을 맞춰 주십시오. (좌우 쏠림을 확인하면서 중심을 맞춰 주십시오)

[참고사진]



**사용설명서를 꼭 읽어주시고, 읽으신 후 항상 제품 가까이에 보관하세요!**

※본 제품을 임의 개조하여 사용하다가 발생한 사고 및 설명서에 기입된 주의사항이 지켜지지 않은 부분에 대해서는 서비스, 법적보호, 피해보상 등을 받을 수 없습니다.  
※본 제품은 국내(대한민국)에서 사용가능한 기준으로 만들어진 제품이며, 제품의 외관과 사양 등이 제품개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.  
※사용을 하시기 전에 고객님의 안전을 지키고, 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

# 이화 농산물(고추)세척기



**이화산업사**  
LEEHW A INDUSTRY CO.

경상북도 칠곡군 왜관읍 2산업단지 3길 22-23  
TEL : 054) 975-5789 FAX : 054) 975-1882  
http://www.lee-hwa.co.kr

## 04 | 안전을 위한 주의사항

- !** ※사용하시기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽으신 후 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 기계는 물과 전기를 사용하므로 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
  - 전기로 인한 감전사고를 예방하기 위해, 반드시 접지선을 지면에 접지해 주십시오.
  - 기계 사용 전/후 체인 및 기어에 오일 구리스 상태를 확인 후 주유해 주시기 바랍니다.
  - 기계 운전중에는 각 커버를 열거나 정비하지 마십시오.
  - 매 작업시에는 기계 상태의 이상 유무를 면밀하게 살펴 주십시오.(볼트, 너트의 풀림상태, 체인장력상태, 잡음 유무 등)
  - 매 작업시에는 먼저 기계를 약 2분정도 공회전시켜 주십시오.
  - 고추 공급 호퍼에 고추를 얇게 퍼서 천천히 기계에 넣어 주십시오.(작물 투입시 과다한 양을 투입하면 기계작동이 멈출 위험이 있습니다)
  - 물기에 젖은 상태로 전기코드 및 전기배선(콘센트)를 만지지 마십시오.
  - 세척기 작동시 회전부에 손을 넣지 마십시오.

## 05 | 취급 및 관리방법

- ※제품을 고장없이 오래 사용하시려면 취급 및 관리방법을 꼭 읽어 주십시오.
- 비바람에 노출된 장소에 두지마십시오.
  - 기계가 바닥에 수평이 되도록 설치해 주십시오.
  - 배수가 잘되는 환경을 필요로 합니다.(콘크리트 바닥 등)
  - 세척기 설치시, 전기는 기계 본체에 반드시 접지해 주십시오.
  - 작물 과다투입으로 인한 기계작동에 문제가 있을 경우, 전원을 OFF표시로 바꾼 후 기계내에 있는 작물을 꺼내 주십시오.
  - 제품에 이상 및 고장이 있을시 운전을 중지하시고 A/S 신청을 해 주시기 바랍니다.
  - 기계 사용후에는 마른 천으로 청소를 해 주십시오.
  - 청소시 모터 부위에 물을 뿌리지 마십시오.
  - 물 청소후 배수구를 열어 물기를 완전히 제거해 주십시오.
  - 마지막으로 기계를 약 3분 정도 공회전을 시켜 건조한 후, 바람이 잘 통하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관 및 관리해 주십시오.

## 06 | 설치 및 작동



**01** 세척기를 바닥이 평탄하고 전원과 급수연결이 용이한 곳에 설치해 주십시오.  
(콘크리트 바닥 등)



**02** 세척기 아래쪽에 있는 배수호스를 펼쳐 배수를 원활하게 만들어 주십시오.



**03** 세척기 급수 밸브에 호스를 정확하게 연결해 주십시오.



**04** 물을 공급하는 호스에 물이 새지 않도록 주의하시고 튼튼하게 조여 주십시오.



**05** 물기없는 손으로 세척기 전원 플러그를 콘센트에 연결해 주십시오.



**06** 물 공급 호스 밸브를 열어 기계에 물을 공급해 주십시오.



**07** 세척기 수입이 높아야 고추세척이 잘 될 수 있습니다.



**08** 전원을 ON표시로 바꾸어 준 후 기계를 작동시켜 주십시오.



**09** 호퍼에 고추를 담고 얇게 퍼서 투입구로 조금씩 천천히 밀어 넣어주십시오.

- 작업 종료후 전원을 OFF표시로 바꾸어 주십시오.
- 급수밸브를 잠가 주십시오.
- 세척기를 마른 천으로 닦아건조시킨 후 보관해 주십시오.